

Сетка схем КСО-204

Отходящая линия	Отходящая линия	Шинный ввод	Секционный выключатель с задним переходом	Секционный выключатель с боковым переходом	Секционный выключатель с боковым переходом	Ввод с отбором на СН (ТЧН -1,25)	Ввод с отбором на СН (ТЧН -1,25)	Ввод, отходящая линия	Ввод, отходящая линия
1BB-1000 1BB-600 1BB-400	2BB-1000 2BB-600 2BB-400	3BB-1000 3BB-600 3BB-400 <i>Только КСО204</i>	4BB-1000 4BB-600 4BB-400	4.1BB-1000 4.1BB-600 4.1BB-400	5BB-1000 5BB-600 5BB-400	6BB-1000 6BB-600 6BB-400	6.1BB-1000 6.1BB-600 6.1BB-400	7BB-1000 7BB-600 7BB-400	8BB-1000 8BB-600 8BB-400

Ввод, отходящая линия	Отходящая линия	Отходящая линия	ТН с кабельной сборкой	ТН с боковым переходом	ТН с боковым переходом	ТН с заземлением сборных шин	Трансформатор напряжения	Трансформатор собственных нужд ТЧН-25(40)	Трансформатор собственных нужд ТЧН-1.25(25,40)
8.1BB-1000 8.1BB-600 8.1BB-400	9-400	10-400	12-1000ТН 12-600ТН 12-400ТН <i>Только КСО204</i>	12.1-1000ТН 12.1-600ТН 12.1-400ТН <i>Только КСО204</i>	12.2-1000ТН 12.2-600ТН 12.2-400ТН <i>Только КСО204</i>	13-400ТН	14-400ТН	15-400ТСН	15.1-400ТСН

Кабельная сборка	Кабельная сборка	Секционный разъединитель с боковым переходом	ТН с секционным переходом	Панель собственных нужд	Панель СН с боковым переходом	Панель СН с кабельной сборкой	Панель СН с боковым переходом	Панель СН с задним переходом	Панель СН с задним переходом
22-1000 22-600	22.1-1000 22.1-600	24.1-1000 24.1-600	25-1000ТН 25-600ТН <i>Только КСО204 и справа от яч. СВ</i>	28А	28.1А	28.2А-1000ТН 28.2А-600ТН	28.3А-1000ТН 28.3А-600ТН	28.4А	28.5А-1000ТН 28.5А-600ТН

Заземление сборных шин	Заземление СШ с приводами разъединителя шинного моста	Заземление СШ с приводами разъединителя шинного моста
31-400Л (левый) 31-400П (правый)	31.1-400Л (левый) Ширина 600 мм	31.1-400П (правый) Ширина 600 мм